

STRUČNÝ PREHĽAD

NOVÝCH MULTIFUNKČNÝCH TESTEROV INŠTALÁCIÍ



Funkcia	Popis	MI 3102H BT Eurotest XE	MI 3102 BT Eurotest XE	MI 3100 SE Eurotest EASI	MI 3100 s Eurotest EASI	MI 3125 BT Eurotest COMBO
AUTO SEKVENČIE	Auto TT (U, Zln, Zs, Uc)	✓	✓	✓	-	-
	Auto TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe)	✓	✓	✓	-	-
	Auto TN (U, Zln, Zlp, Rpe)	✓	✓	✓	-	-
	Auto IT (U, Zl, Is, Im)	-	✓	-	-	-
NAPÄTIE	TRMS napätie, frekvencia, poradie fáz	✓	✓	✓	✓	✓
IZOLÁCIA	50V - 1000V / 2,5kV PI DAR	✓	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
	Auto L-PE, N-PE, L-N	✓	-	-	-	-
SPOJITOSŤ	200 mA, 7mA	✓	✓	✓	✓	✓
RPE	RPE / RPE RCD	✓	✓	✓	-	-
ZLINE	Zline, skrat.prúd / databáza poistiek	✓	✓	✓	✓	✓
ZLOOP	Zloop, skr.prúd / datab.poistiek Zs (RCD)	✓	✓	✓	✓	✓
RCD	Čas vypnutia, Uc Vypínací prúd, Uc Auto test	AC / A / F	AC / A / F / B / B+	AC / A / F	AC / A / F	AC / A / B
	PRCD	-	✓	-	-	-
ZEMNÝ ODPOR	3-vodičová metóda	✓	✓	✓	✓	✓
	2x kliešte	✓	✓	-	-	-
	Špecifický zemný odpor	na obj.	na obj.	-	-	-
ĎALŠIE FUNKČIE	Výkon (W, VA, Var, PF, THD)	✓	✓	-	-	-
	Harmonické	✓	✓	-	-	-
	Prúd	✓	✓	-	-	-
	Siete IT (IMD, ISFL)	✓ / -	✓ / ✓	✓ / -	✓ / -	✓ / -
	Ovládače	✓	✓	✓	-	na obj.
	Osvetlenie	na obj.	na obj.	-	-	-
BLUETOOTH	Zabudovaný	✓	✓	-	-	✓
	Externý (dongle)	-	-	✓	-	-
PC SW	PC SW EuroLink / PRO Plus	✓/na obj.	✓/na obj.	✓/na obj.	-	✓/na obj.
KOMUNIKÁCIA	RS 232	✓	✓	✓	-	✓
	USB	✓	✓	✓	-	✓



MICRONIX®

www.micronix.sk