

Príslušenstvo pre testery inštalácií

Foto	Obj. číslo	Popis	Použitie	MI 3108	MI 3109	MI 3105	MI 3101	MI 3102HCL	MI 3102	MI 3100	MI 3125B	MI 3125	MI 2086	MI 2088	MI 3121H	MI 3121	MI 3122	MI 3123	MI 2126	MI 3103	MI 2150	MI 2093
	A 1143	Euro Z 290 A	Presné meranie impedancie slučky a siete s rozlíšením 0.1 mΩ.	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1199	Ro-adaptér	Ro-adaptér je určený na meranie špecifického zemného odporu, v spolupráci s testermi Metrel.	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1378	EurotestPV Remote	PV vzdialená jednotka pre meranie a záznam intenzity osvetlenia a teploty.	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CS 2099	Eurocheck	Eurocheck je profesionálny multifunkčný kalibrátor pre overenie presnosti testerov inštalácií.	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	A 1160	Rýchly nabíjač pre 8 AA batérií so sadou 6 ks NiMH batérií, typ AA	Rýchly nabíjač pre 8 AA batérií so sadou 6 ks NiMH batérií, typ AA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
	A 1169	Rýchly nabíjač pre AA, C, D a 9 V batérie	Rýchly nabíjač pre až 12 ks AA, 6 ks C alebo D nabíjateľných batérií, 4 ks 9 V doštičkové batérie.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	A 1083	Napájací adaptér so 6 ks NiMH batérií, typ AA	Napájací adaptér so 6 ks NiMH batérií, typ AA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	A 1102	Luxmeter, snímač, typ B	Luxmeter, snímač, typ B, pre vysokopresné meranie osvetlenia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1119	Luxmeter, snímač, typ C	Luxmeter, snímač, typ C, pre všeobecné použitie.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1172	Luxmeter, snímač, typ B (PS/2)	Luxmeter, snímač, typ B, pre vysokopresné meranie osvetlenia.	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1173	Luxmeter, snímač, typ C (PS/2)	Luxmeter, snímač, typ C, pre všeobecné použitie.	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1005	Vyhľadávač poistiek a káblov	Vyhľadávač poistiek a káblov pre použitie na elektrických inštaláciách.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-

✓ Na obj. - Nedostupné

Príslušenstvo pre testery inštalácií

Foto	Obj. číslo	Popis	Použitie	MI 3108	MI 3109	MI 3105	MI 3101	MI 3102H.CL	MI 3102	MI 3100	MI 3125B	MI 3125	MI 2086	MI 2088	MI 3121H	MI 3121	MI 3122	MI 3123	MI 2126	MI 3103	MI 2150	MI 2093
	A 1191	Prijímač R10K	Používa sa pre identifikáciu istenia a pre vyhľadávanie vedení.	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1192	Selektívna sonda pre R10K	Veľmi citlivý indukčný senzor pre bezkontaktné hľadanie poistiek a káblov. Používa sa spolu s A 1191.	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
	A 1067	Merací kábel pre R10K, 1.5 m, so zabudovaným odporom	Merací kábel s hrotom pre rýchle a presné určenie poistky a obvodu. Používa sa spolu s A 1191.	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
	A 1168	Zásuvkový ovládač (pre MI 3100)	Jednofázový ovládač so schuko zástrčkou a tlačidlami TEST a BACKLIGHT pre meranie na jednofázových zásuvkách.	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1256	Zásuvkový ovládač (priamy kábel)	Jednofázový ovládač so schuko zástrčkou a tlačidlami TEST a MEM pre meranie na jednofázových zásuvkách.	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
	A 1170	Zásuvkový ovládač	Jednofázový ovládač so schuko zástrčkou a tlačidlami TEST a MEM pre meranie na jednofázových zásuvkách.	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1272	Zásuvkový ovládač (pre Smartec)	Jednofázový ovládač so schuko zástrčkou a tlačidlami TEST a MEM pre meranie na jednofázových zásuvkách.	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
	A 1314	Zásuvkový ovládač	Jednofázový 3-vodičový ovládač s tlačidlami TEST a MEM a RGB LED indikátorom pre bezpečné meranie izolačného odporu s prístrojmi MI 3108.	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1401	Hrotový ovládač	Jednofázový 3-vodičový ovládač s tlačidlami TEST a MEM a RGB LED indikátorom pre bezpečné meranie izolačného odporu s prístrojmi MI 3108.	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1002	Hrotový ovládač	Jednofázový 2-vodičový ovládač s meracím hrotom a tlačidlami START a SAVE.	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1175	Hrotový ovládač (pre MI 3100)	Jednofázový 2-vodičový ovládač s meracím hrotom a tlačidlami TEST a BACKLIGHT.	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1176	Hrotový ovládač	Single phase 2-wire commander with test tip and TEST and MEM function keys for installation safety measurements.	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

✓ Na obj. — Nedostupné

Príslušenstvo pre testery inštalácií

Foto	Obj. číslo	Popis	Použitie	MI 3108	MI 3109	MI 3105	MI 3101	MI 3102HCL	MI 3102	MI 3100	MI 3125B	MI 3125	MI 2086	MI 2088	MI 3121H	MI 3121	MI 3122	MI 3123	MI 2126	MI 3103	MI 2150	MI 2093
	A 1194	Hrotový ovládač, 3-vodič	Jednofázový 3-vodičový ovládač s tlačidlami TEST a Podsvietenie.	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1197	Hrotový ovládač, 3-vodič	Jednofázový 3-vodičový ovládač s tlačidlami TEST a MEM.	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1244	Hrotový ovládač, 2-vodič, rovný kábel.	Jednofázový 2-vodičový ovládač s tlačidlami TEST a SAVE.	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
	A 1270	Hrotový ovládač (pre Smartec)	Jednofázový 2-vodičový ovládač s tlačidlami TEST a MEM.	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
	A 1300	Hrotový ovládač 3-vodič (pre Smartec)	Jednofázový 3-vodičový ovládač s tlačidlami TEST a MEM.	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
	A 1018	Prúdové kliešte (pre malé a unikajúce prúdy)	Presné prúdové kliešte s prevodom 1000 A / 1 A s otvorom klieští 52 mm a pevným káblom 1,5m pre meranie prúdu do záťaže, unikajúceho prúdu a pre meranie zemných odporov.	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
	A 1019	Prúdové kliešte	Prúdové kliešte s prevodom 1000 A / 1 A s otvorom klieští 52 mm a pevným káblom 1,5m pre všeobecné meranie prúdu a v spolupráci s A1018 meranie zemných odporov.	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
	A 1068	Pripojovací kábel pre kliešte, dĺžka 1.5 m	Kábel pre pripojenie prúdových klieští k prístroju MI 2093.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
	A 1074	Mini prúdové kliešte 200 A / 0.2 A	Mini prúdové kliešte s prevodom 200 A / 0.2 A s kliešťami 15 mm for meranie prúdu v stiesnených priestoroch.	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
	A 1391	AC/DC prúdové kliešte	AC/DC prúdové kliešte s rozsahom 40 a 300 A.	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1011	Merací kábel, 3 x 1.5 m	3-vodičový univerzálny kábel pre meranie na jedno aj trojfázových inštaláciách.	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓
	A 1021	Merací kábel, 4 x 1 m	4-vodičový merací kábel.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-

✓ Na obj. - Nedostupné

Príslušenstvo pre testery inštalácií

Foto	Obj. číslo	Popis	Použitie	MI 3108	MI 3109	MI 3105	MI 3101	MI 3102H.CL	MI 3102	MI 3100	MI 3125B	MI 3125	MI 2086	MI 2088	MI 3121H	MI 3121	MI 3122	MI 3123	MI 2126	MI 3103	MI 2150	MI 2093
	A 1055	Merací kábel, 2 x 1.5 m	2-vodičový merací kábel pre meranie spojitosti a izolácie.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
	A 1319	2.5 kV merací kábel, 3 x 1.5 m	3-vodičový merací kábel GUARD pripojením pre meranie izolácie napätím do 2,5 kV. Odporúča sa pre meranie veľmi vysokých odporov (>10 GΩ).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
	A 1385	Meracie káble s poistkou	Merací kábel pre súčasné meranie AC/DC výkonu a účinnosti invertorov.	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S 2001	Sada na zemné odpory, 4-vodič 20 m	Sada obsahuje: kábel, 4 x 1 m; kábel, 20 m, 2 ks; kábel, 4 m, 2 ks; pomocné sondy, 4 ks; taška.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	S 2002	Sada na zemné odpory, 4-vodič, 50 m	Sada obsahuje: kábel, 4 x 1 m; kábel, 50 m, 2 ks; kábel, 4 m, 2 ks; kábel, 1 m, 2 ks; pomocné sondy, 4 ks; taška.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	S 2007	Sada na zemné odpory, 4-vodič, 50m (pre Smartec)	Sada obsahuje: kábel, 50 m, 2 ks; kábel, 4 m, 2 ks; kábel, 1 m, 2 ks; pomocné sondy, 4 ks; taška.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
	S 2026	Sada na zemné odpory, 3-vodič, 20 m	Sada obsahuje: kábel, 20 m, 2 ks; kábel, 4.5 m; pomocné sondy, 2 ks; taška.	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S 2027	Sada na zemné odpory, 3-vodič, 50 m	Sada obsahuje: kábel, 50 m, 2 ks; kábel, 4.5 m; kábel, 1 m, 2 ks; pomocné sondy, 2 ks; taška.	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1052	PC SW EuroLink PRO (pre MI 2086)	EuroLink PRO je profesionálny PC Software, ktorý umožňuje prenos a správu výsledkov a prípravu tlače reportu.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1290	PC SW EuroLink PRO Plus s káblami USB a RS232-PS/2	Profesionálny PC Software EuroLink PRO Plus dovoľuje prenos a správu výsledkov a prípravu tlače reportu.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	A 1291	PC SW EuroLink PRO s káblami USB a RS232-PS/2	PC Software EuroLink PRO dovoľuje prenos a správu výsledkov a tlače reportu.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	A 1292	Upgrade z EuroLink PRO na EuroLink PRO Plus	Heslo pre upgrade PC software EuroLink PRO na PC SW EuroLink PRO Plus.	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-

✓ Na obj. — Nedostupné

Príslušenstvo pre testery inštalácií

Foto	Obj. číslo	Popis	Použitie	MI 3108	MI 3109	MI 3105	MI 3101	MI 3102H.CI	MI 3102	MI 3100	MI 3125B	MI 3125	MI 2086	MI 2088	MI 3121H	MI 3121	MI 3122	MI 3123	MI 2126	MI 3103	MI 2150	MI 2093
	A 1012	Merací kábel, zelený, 4 m	Predĺžovací merací kábel pre testovanie spojitosti.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1154	Merací kábel, čierny, 4 m	Predĺžovací merací kábel pre testovanie spojitosti a zemného odporu.	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
	A 1026	Merací kábel, červený, 20 m	Predĺžovací merací kábel pre testovanie spojitosti.	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
	A 1153	Merací kábel, čierny, 20 m	Predĺžovací merací kábel pre testovanie spojitosti a zemného odporu.	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
	A 1164	Merací kábel, čierny, 50 m	Predĺžovací merací kábel pre testovanie spojitosti a zemného odporu.	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
	S 2009	Sada meracích káblov, 2 m, 4 ks	Sada káblov pre určená pre pripojenie klieští ku prístroju pri meraní zemného odporu kliešťami.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
	S 2012	Merací kábel, 10 m, 2 ks (červený, čierny)	Predĺžovacie káble pre test spojitosti.	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	S 2025	Merací kábel, 1,5 m, 2 kss (čierny, červený)	Prepojovacie káble pre univerzálne meranie.	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	A 1013	Krokosvorka, čierna	Krokosvorky pre bezpečné a spoľahlivé pripojenie.	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
	A 1064	Krokosvorka, červená	Krokosvorky pre bezpečné a spoľahlivé pripojenie.	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-
	A 1309	Krokosvorka, zelená	Krokosvorky pre bezpečné a spoľahlivé pripojenie.	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-
	A 1310	Krokosvorka, modrá	Krokosvorky pre bezpečné a spoľahlivé pripojenie.	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-

✓ Na obj. - Nedostupné

Príslušenstvo pre testery inštalácií

Foto	Obj. číslo	Popis	Použitie	MI 3108	MI 3109	MI 3105	MI 3101	MI 3102HCL	MI 3102	MI 3100	MI 3125B	MI 3125	MI 2086	MI 2088	MI 3121H	MI 3121	MI 3122	MI 3123	MI 2126	MI 3103	MI 2150	MI 2093
	A 1014	Merací hrot, čierny	Merací hrot so vstupom pre 4mm banánik.	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
	A 1015	Merací hrot, modrý	Merací hrot so vstupom pre 4mm banánik.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-
	A 1016	Merací hrot, červený	Merací hrot so vstupom pre 4mm banánik.	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
	A 1062	Merací hrot, zelený	Merací hrot so vstupom pre 4mm banánik.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-
	A 1198	Magnetická meračia sonda	Sonda so vstupom pre 4mm banánik poskytuje spoľahlivý kontakt na magnetických povrchoch.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
	A 1201	Dlhý izolovaný hrot	Určený pre meranie izolácie a spojitosti na ťažko dosiahnuteľných miestach, napr. osvetľovacích telesách.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
	A 1202	Prídavné predĺženie pre A 1201	Prídavné predĺženie pre A 1201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
	A 1006	Taška na prenášanie	Veľká taška pre prístroj a príslušenstvo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1289	Taška na prenášanie	Veľká taška pre prístroj a príslušenstvo.	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
	A 1020	Malá taška	Malá taška pre uloženie prístroja alebo príslušenstva.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
	A 1271	Malá taška	Malá taška pre uloženie prístroja alebo príslušenstva.	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	A 1115	Ochranné puzdro	Ochranné puzdro chráni prístroj pred poškodením.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

✓ Na obj. - Nedostupné

Príslušenstvo pre testery inštalácií

Foto	Obj. číslo	Popis	Použitie	MI 3108	MI 3109	MI 3105	MI 3101	MI 3102HCL	MI 3102	MI 3100	MI 3125B	MI 3125	MI 2086	MI 2088	MI 3121H	MI 3121	MI 3122	MI 3123	MI 2126	MI 3103	MI 2150	MI 2093
	A 1302	Sada pásov	Sada upínacích pásov na zavesenie prístroja na krk	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	A 1303	Pás na ruku	Mäkký pás pre držanie prístroja v ruke.	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	A 1245	Držiak pre ovládač	Držiak uvoľňujúci ruky pre uchytienie ovládača, keď sa nepoužíva.	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1110	Trojfázový adaptér	3-fázový adaptér na testovanie na zásuvkách typu 16 A 3CEE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
	A 1111	Trojfázový adaptér s prepínačom	3-fázový adaptér s 11-polohovým prepínačom, pre zásuvky typu 16 A 3CEE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-
	A 1171	Adaptér RS232 / USB s káblom 1m	RS232 / USB adaptér pre prístroje bez USB portu.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1293	PC SW Eurotest 2Mobile/Smart s modemom a káblom	PC Software Eurotest2Mobile / Smart umožňuje Bluetooth spojenie medzi Smart telefónom a meracím prístrojom.	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1017	Kábel RS232	RS232 kábel pre pripojenie prístroja ku počítaču.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 1105	Čítačka čiarového kódu	Čítač čiarového kódu pre identifikáciu prvkov označených štítkom s čiarovým kódom.	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AM 1337	RFID HGL	RFID čítač	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

✓ Na obj. - Nedostupné